

Récepteur Universel

Référence: D117970

29-05-2017 - V1.0

Programmation manuelle

Général:

Ces récepteurs sont utilisés en combinaison avec divers appareils sans fil tels que les détecteurs infrarouge Optiscan, le coussin d'assise Optiseat, les contacts porte/fenêtre Optidoor, les émetteurs médaillon, etc.

Enregistrement de l'émetteur:

1. Connectez le récepteur à une alimentation.
2. Après 2 secondes, vous entendrez un bip sonore.
3. Appuyez **immédiatement après le bip sonore 3 x** sur la touche du récepteur.
4. Vous entendrez 1 bip pour confirmer. Vous êtes maintenant dans le mode d'enregistrement.
5. Le récepteur dispose de 3 zones dans lesquelles vous pouvez stocker un transmetteur d'alarme (voir tableau 1). La LED clignote 1x vert par seconde pour indiquer qu'elle se trouve en **mode par défaut**. Vous pouvez modifier cette zone en appuyant sur le bouton
 - a. Presser 1 x : zone de Man-Down (la LED clignote 2x par seconde) – n'a plus de fonction.
 - b. Presser 2 x : zone 24 heures (LED clignote 3x par seconde)
6. Lorsque vous avez sélectionné la zone souhaitée, vous pouvez entrer l'émetteur.
7. Effectuez un appel avec l'émetteur correspondant.
 - a. Lorsque cela est correctement reçu et mémorisé, vous entendez un bip de victoire.
 - b. Si vous entendez un long bip et que la LED est rouge, cela signifie que cet émetteur a déjà été mémorisé dans le récepteur.
 - c. Si vous entendez un long bip, cela signifie que la mémoire du récepteur est pleine (jusqu'à 16 transmetteurs).
 - d. Si vous souhaitez inscrire un émetteur supplémentaire, répétez les étapes 5 à 7 pour enregistrer votre émetteur.
 - e. Lorsque vous avez enregistré tous les émetteurs, débranchez le récepteur de la prise murale pour aller au mode d'enregistrement.

! Attention: veuillez noter que lorsque le récepteur ne reçoit rien ou n'est pas manipulé dans les 15 secondes en mode d'enregistrement, le système sortira du mode d'enregistrement. Lors de chaque manipulation, ce temps sera réinitialisé.

Tableau : Zones du Récepteur

Zone	Fonction	LEDverte lors de l'enregistrement
Défaut	Les émetteurs sont reçus dans cette zone si le récepteur est activé. Quand le récepteur est désactivé, les émetteurs ne sont pas reçus. <ul style="list-style-type: none">• par exemple un Optiscan	Clignote 1x
Man-Down	Les émetteurs dans cette zone sont également reçus si le récepteur est désactivé (mais branché à la tension) et peuvent être réinitialisés par l'émetteur. N'est plus en fonction	Clignote 2x
24heures	Les émetteurs dans cette zone sont également reçus si le récepteur est désactivé (mais branché à la tension), par exemple <ul style="list-style-type: none">• émetteurs médaillons normaux• contacts de porte - Optidoors• détecteurs de fumée	Clignote 3x

Supprimer (tous les) émetteurs:

- a. Connecter le récepteur à une alimentation.
- b. Après 2 secondes, vous entendrez un bip sonore.
- c. **Appuyer immédiatement après le bip sonore 5x** sur la touche du récepteur.
- d. Vous entendrez un bip sonore pour confirmer et la LED clignote rouge. Vous êtes maintenant dans le mode effacement.
- e. **SI VOUS DÉSIREZ SUPPRIMER TOUS LES ÉMETTEURS EN UNE FOIS, APPUYEZ MAINTENANT SUR LE BOUTON DU RÉCEPTEUR JUSQU'À CE QUE VOUS ENTENDIEZ UN BIP SONORE** (tous les émetteurs sont maintenant supprimés).
- f. **Si vous voulez supprimer un seul émetteur, faites un appel avec l'émetteur correspondant.**
 - a. Vous entendez un bip sonore quand il est supprimé
 - b. Si vous entendez un long bip, cela signifie, que cet émetteur n'était pas enregistré dans le récepteur.
- g. Répétez l'étape 6 si vous voulez supprimer de multiples émetteurs.
- h. Lorsque vous avez supprimé le ou les émetteur(s), débrancher le récepteur de la prise murale pour quitter le mode effacement.
- ! **Attention:** veuillez noter que lorsque le récepteur ne reçoit rien ou n'est pas manipulé dans les 15 secondes en mode effacement, le système sortira du mode effacement. Lors de chaque commande ce temps sera réinitialisé.

Note importante :

DAZA Opticare B.V. suit une politique d'amélioration continue dans le développement de ses produits. Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis. Ce produit est classé comme un appareil électrique et électronique. Si vous décidez de vous débarrasser de ce produit, assurez-vous que ce soit fait conformément à la directive européenne sur les déchets électriques et électronique (DEEE) et conformément à la législation locale en ce qui concerne la présente directive.

Abilanx Park Avenue Rue Léon Griffon 56890 Saint Avé

Tél : 02 97 63 70 46 Fax : 02 97 63 74 90 Courriel : contact@abilanx.com Web : www.abilanx.com